


quick install guide





Samsung Laser MFP
SF-650 Series, SF-650P Series

DE Kurzinstallationsanleitung
FR Guide d'installation rapide
IT Guida di installazione rapida
ES Guía rápida de instalación
LV Īsā uzstādīšanas pamācība
PT Guia de instalação rápida
NL Beknopte installatiehandleiding
SE Snabbinstallationsanvisning
DK Lyninstallationsvejledning
LT Trumpoji įrengimo instrukcija
NO Hurtiginstallasjonsguide
FI Pika-asennusopas
GR Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
HU Gyors telepítési útmutató
EE Kiirpaigaldusjuhend
PL Skrócona instrukcja instalacji
CZ Stručná instalační příručka
SK Príručka rýchlou inštaláciou
RO Ghid de instalare rapidă
מדריך התקנה מהירה IL
BG Кратко ръководство за инсталация
SI Hitri priročnik za namestitev
HR Brzi vodič za instalaciju
CS Vodič za brzu instalaciju






JC68-02347AV300



1











2

3









4


Deutschland
France
UK

SF-650P Series


5





If "**Select Country : ...**" appears, refer to the another plastic bag to set your country.

DE Wenn „Select Country : ...“ angezeigt wird, verwenden Sie die andere Plastiktüte, um Ihr Land einzustellen.
FR Si le message «Select Country : ...» apparaît, reportez-vous au second emballage pour définir votre pays.
IT Se viene visualizzato “Select Country : ...”, fare riferimento a un’altra confezione in plastica per impostare il Paese.
ES Si aparece “Select Country: ...”, remítase a la otra bolsa de plástico que contiene otros elementos para establecer su país.
PT Se aparecer “Select Country : ...”, consulte o outro saco plástico para definir o seu país.
NL Als "Select Country : ..." verschijnt, ga dan naar de andere plastic tas om uw land in te stellen.
SE Om ”Select Country : ... ” visas kan du ange ditt land med hjälp av den andra plastpåsen.
DK Hvis ”Select Country : ... ” vises, skal du se i den anden pose for at indstille dit land.
NO Hvis "Select Country : ..." vises, se den andre plastposen for å angi land.
FI Jos näkyviin tulee viesti ”Select Country : ...”, aseta vaihtoehdoksi oma maasi toisen muovipakkauksen ohjeiden mukaan.
GR Εάν εμφανιστεί το “Select Country : ...”, ανατρέξτε σε άλλη πλαστική σακούλα για να ρυθμίσετε τη χώρα σας.
HU Ha a „Select Country : ...” üzenet jelenik meg, nézze meg a másik műanyag tasakot az ország beállításához.
PL Jeżeli wyświetlony zostanie komunikat „Select Country : ...”, sprawdź drugi plastikowy woreczek, aby ustawić swój kraj.
CZ Pokud se zobrazí zpráva „Select Country : ...“, nastavte zemi podle pokynů v druhém plastovém sáčku.
SK Ak sa zobrazí správa „Select Country : ...“, nastavte krajinu podľa pokynov v druhom plastovom vrecúšku.
RO Dacă apare „Select Country : ... ”, folosiți articolele din cealaltă pungă de plastic pentru a seta țara dvs.
BG Ако “Select Country : ...” се появи, отворете другата найлонова торбичка, за да промените настройката за Вашата страна.
SI Če se prikaže sporočilo »Select Country : ... «, v drugi plastični vrečki poiščite programsko opremo za nastavitev države.
HR Ako se pojavi „Select Country : ...” u drugoj plastičnoj vrećici možete pronaći softver za svoju državu.
CS Ako se pojavi „Select Country : ... “, upotrebite verziju koja se nalazi u drugoj plastičnoj vrećici kako biste podesili svoju državu.
LV Ja tiek parādīts “Select Country: ...”, skatiet informāciju citā maisiņā, lai iestatītu savu valsti.
LT Jei pasirodo „Select Country: ...“, skaitykite kitame maišelyje pateiktą informaciją, kad nustatytumėte savo šalį.
EE Kui ilmub teade „Select Country: ...”, määrake oma riik vastavalt teisel kilepakendil toodud juhistele.
IL אם מופיע "Select Country : ... ", עיין בשקית הפלסטיק כדי לקבוע את המדינה שלך.


6  SF-650P Series





Viewing the User's Guide SF-650P Series

DE Lesen Sie das Benutzerhandbuch
FR Afficher le guide d'utilisateur
IT Visualizzazione della Guida dell'utente
ES Ver el Manual de Usuario
PT Consulte o Guia do Utilizador
NL Gebruikershandleiding weergeven
SE Läs bruksanvisningen
DK Få vist brugervejledningen
NO Vis brukerhåndboken
FI Käyttöoppaan tarkasteleminen
GR Προβολή του οδηγού χρήστη
HU Olvassa el a Felhasználói útmutatót
PL Przeglądanie podręcznika użytkownika
CZ Prostudujte si uživatelskou příručku
SK Zobraziť používateľskú príručku
RO Consultaţi Ghidul Utilizatorului
BG Виж ръководството на потребителя
SI Preberite priročnik za uporabnike
HR Pogledajte korisnički priručnik
CS Prikaz korisničkog priručnika
LV Skatiet lietotāja rokasgrāmatu
LT Skaitykite naudojimo instrukciją
EE Lugege kasutusjuhendit
IL הצגת מדריך למשתמש



Be sure to read the safety guidelines in the User's Guide on the supplied CD-ROM before using this product.

DE Lesen Sie unbedingt in der Bedienungsanleitung, die Sie auf der CD-ROM finden, die Sicherheitsrichtlinien, bevor Sie dieses Gerät benutzen.
FR Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement les normes de sécurité indiquées dans le Guide de l'utilisateur disponible sur le CD-ROM inclus.
IT Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le linee guida sulla sicurezza riportate nel Manuale dell'utente nel CD-ROM in dotazione.
ES Antes de utilizar este producto, asegúrese de que ha leído las directrices sobre seguridad de la Guía del usuario que se encuentra en el CD-ROM suministrado.
PT Certifique-se de que lê os procedimentos de segurança no Manual de utilizador fornecido no CD-ROM, antes de utilizar este produto.
NL Lees de veiligheidsrichtlijnen in de gebruikershandleiding op de meegeleverde cd-rom voordat u de printer in gebruik neemt.
SE Läs säkerhetsanvisningarna i handboken på cd-skivan innan du använder den här produkten.
DK Sørg for at læse sikkerhedsforholdsreglerne i brugervejledningen på den medfølgende cd-rom, inden du begynder at bruge produktet.
NO Les sikkerhetsretningslinjene i brukerhåndboken på den medfølgende CDen før du tar i bruk produktet.
FI Muista lukea CD-levyllä olevan käyttöoppaan turvallisuusohjeet ennen tämän tuotteen käyttämistä.
GR Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τις οδηγίες ασφαλείας στον οδηγό χρήστη που περιλαμβάνεται στο παρεχόμενο CD-ROM, προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.
HU A termék használata előtt mindenképpen olvassa el a készülékhez adott CD-ROM-on található Felhasználói útmutatóban leírt biztonsági óvintézkedéseket.
PL Przed użyciem tego produktu należy koniecznie przeczytać wytyczne bezpieczeństwa w Przewodniku użytkownika na załączonej płycie CD-ROM.
CZ Před použitím výrobku si přečtěte bezpečnostní pokyny uvedené v uživatelské příručce na přiloženém disku CD-ROM.
SK Pred používaním tohto produktu si nezabudnite prečítať bezpečnostné smernice v Používateľskej príručke na dodanom CD-ROM disku.
RO Citiţi instrucţiunile privind siguranţa din Ghidul Utilizatorului aflat pe CD-ROM-ul furnizat, înainte de a utiliza acest produs.
BG Преди да използвате този продукт, задължително прочетете препоръките за безопасност в ръководството на потребителя на доставения CD-ROM.
SI Pred uporabo tega izdelka pozorno preberite varnostne smernice v priročniku za uporabnike, na voljo na priloženem CD-ROM-u.
HR Svakako pročitajte sigurnosne smjernice u Korisničkom vodiču na isporučenom CD-ROM-u prije početka korištenja ovog proizvoda.
CS Obavezno pročitajte bezbednosne smernice u korisničkom priručniku na priloženom CD-ROM-u pre upotrebe proizvoda.
LV Pirms izstrādājuma lietošanas noteikti izlasiet drošības norādījumus, kas sniegti kompaktdiskā iekļautajā lietotāja rokasgrāmatā.
LT Prieš naudodami šį įrenginį, būtinai perskaitykite CD-ROM diske esančioje naudojimo instrukcijoje saugos nurodymus.
EE Enne seadme kasutamist lugege kindlasti ohutusjuhiseid, mis on ära toodud CD-plaadil olevas kasutusjuhendis.
IL קרא את הנחיות הבטיחות במדריך למשתמש הנמצא על גבי התקליטור המצורף, לפני השימוש במוצר זה.